

# HYGIASEPT®

Désinfection des Volumes et des Surfaces par Micro-diffusion



## HYGIASEPTYL® SPRAY

Désinfectant parfumé à large spectre prêt à l'emploi

Réf : HD 110

Produit inscrit sur la **Liste Positive Désinfectants 2009**.

### APPLICATIONS :

Désinfection de tous types de volumes et surfaces (locaux professionnels et domestiques).

Décontamination des endroits peu accessibles (gaines aérauliques, climatisation, vides techniques...).

### DESCRIPTION :

Aspect : Liquide limpide légèrement ambré.

Nature : association de tensioactifs cationiques et non ioniques.

Produit sans CHLORE, sans FORMOL, sans ALDEHYDE.

pH = 10.5 ± 0.5.

Parfum : pin.

Biodégradabilité : conforme à la réglementation en vigueur.

### SECURITE :

Formule déposée à l'INRS.

### MODE D'EMPLOI :

Procéder au préalable au nettoyage des locaux ou surfaces à désinfecter.

Produit prêt à l'emploi, à utiliser pur et sans adjonction avec les diffuseurs de la gamme **HYGIASEPT®**.

Dans le cas d'une désinfection curative par saturation, le local est réutilisable 30 minutes après le traitement.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### RECOMMANDATIONS :

Dans le cas d'une désinfection curative par saturation, le traitement doit être réalisé hors présence humaine ou animale.

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Réservé à usage professionnel.

Respecter les temps de contact et les conseils de mise en oeuvre.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

#### Hygienaction

Émilio Pastora

emiliopastora@hygienaction.com

Téléphone 514.510.8819

Cellulaire 514.792.0301

3290 rue St-Antoine Ouest

Montréal, QC



# HYGIASEPT®

Désinfection des Volumes et des Surfaces par Micro-diffusion

## TABLEAU D'EFFICACITE SELON LES NORMES :

Activité <b>bactéricide</b> prouvée suivant les normes : <b>EN 1040</b> <b>EN 1276</b> : (en condition de propreté) <b>NF T 72-281</b>	<i>Escherichia coli</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Legionella pneumophila</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Salmonella enterica</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Mycobacterium smegmatis</i>
Activité <b>virucide</b> prouvée suivant la norme <b>NF T72-180</b> et <b>EN 14476</b>	<i>Entérovirus polio 1</i> <i>Adénovirus type 5</i> <i>Orthopoxvirus de la vaccine</i> <b><i>Influenza virus type A-H1N1</i></b>
Activité <b>fongicide</b> prouvée suivant les normes : <b>EN 1275</b> <b>EN 1650</b> (en condition de propreté et de saleté) <b>NF T 72-281</b>	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus niger</i> <i>Penicillium verrucosum</i>

Activité bactéricide, virucide et fongicide d'Hygiaseptyl® Spray. L'efficacité est prouvée suivant les normes citées dans le tableau.

